

ARMER

ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ
АВТОНОМНИЙ ПРИСТРІЙ
ARM-JA16000

Інструкція
з користування

Дякуємо вам за вибір пускового пристрою.
Обов'язково дотримуйтесь правил техніки безпеки при роботі з електрообладнанням. Уважно прочитайте всі інструкції і зберігайте цей посібник, щоб мати можливість в будь-який момент звернутися до нього.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИД ПРИСТРОЮ

Кнопка вмикання / вимикання

Індикатори живлення

Світлодіодний ліхтар

Пускове гніздо

Вихідний порт USB1 QC

Вихідний порт USB2 5 В / 2 А

Вихідний порт 15 В / 5 А

Пускові дроти з зажимами

Зарядний кабель*

Для підключення автомобільних аксесуарів 12 В.

ІНСТРУКЦІЯ

Індикатор

Натисніть на кнопку живлення, щоб перевірити ступінь заряду пускового пристрою

Індикатор	1 горить постійно	2 горить постійно	3 горить постійно	4 горить постійно	5 горить постійно
Ступінь заряду	20%	40%	60%	80%	100%

В процесі зарядки індикатори загоряються один за іншим. Різна кількість індикаторів, що горять постійно, вказує на ступінь заряду пускового пристрою. Всі індикатори починають горіти постійно після того, як зарядка буде припинена або завершена.

Зарядка пускового пристрою:

1. Вставте зарядний кабель в електронний пристрій з USB-портом.

2. Вставте інший кінець кабелю до вхідного порту 5 В / 2 А пускового пристрою.

або

1. Вставте автомобільний адаптер в гніздо прикурювача в автомобілі.

2. Вставте інший кінець автомобільного адаптера до вхідного порту 5 В / 2 А пускового пристрою.

Примітка: Не заряджайте пусковий пристрій відразу після запуску двигуна, дайте йому попрацювати не менше 30 хвилин.

* зарядний кабель не входить у комплект пристрою

Пуск двигуна автомобіля з бортовою напругою 12 В:

1. Переконайтеся в тому, що на пусковому пристрої постійно горить не менше чотирьох індикаторів.

2. Підключіть пусковий кабель з затискачами-крокодилами до пускового гнізда пристрою.

3. Підключіть ЧЕРВОНИЙ затискач до позитивного (+) виводу акумулятора автомобіля, а ЧОРНИЙ – до негативного (-).

4. Запустіть двигун автомобіля, при цьому інтервали між спробами запуску повинні ПЕРЕВИЩУВАТИ 30 секунд. Якщо після третього разу запустити двигун так і не вдалося, припиніть спроби. Перевірте справність двигуна або електросистем автомобіля. Також перевірте цілісність пускових дротів пристрою.

5. Після успішного пуску двигуна протягом 30 секунд від'єднайте пусковий кабель спочатку від пускового пристрою, а потім червоний і чорний затискачі від акумуляторної батареї.

6. Залиште двигун працюючим.

1

2

3

4

5

START

Зарядка мобільного телефону або планшета:

1. Підключіть зарядний USB-кабель до вихідного порту USB1 або USB2.

2. Вибравши відповідний перехідник для вашого мобільного телефону або планшета, підключіть зарядний кабель до гаджету. Пусковий пристрій автоматично визначить його наявність і почне зарядку. Під час зарядки будуть горіти індикатори.

3. Натисніть кнопку живлення для початку зарядки. Коли пристрій зарядиться, загориться індикатор.

Подача живлення 12 В на автомобільні аксесуари або електронні пристрої:

Для підключення автомобільних аксесуарів 12 В

Часті запитання:

Як вимкнути даний пристрій?

Пристрій вимикається автоматично при відсутності навантаження або по завершенню зарядки.

Скільки разів можна зарядити мобільний телефон за допомогою даного пристрою?

Заряду вистачить на 4-5 мобільних телефонів.

Скільки часу знадобиться для повної зарядки цим пристроєм мобільного телефону?

Близько 1 години.

Скільки запусків двигуна автомобіля можна виконати за допомогою повністю зарядженого пускового пристрою?

Близько 20 разів.

Як довго може тримати заряд батарея даного пристрою?

3-6 місяців, проте ми рекомендуємо заряджати пристрій кожні 3 місяці.

Вміст токсичних і шкідливих речовин:

Час для повної зарядки	Близько 9 годин
Пусковий струм	800 А
Піковий струм	1600 А
Робоча температура	-20...+60° С
Захисти	Від короткого замикання, від перезарядження і розрядки
Термін служби	Більше 1000 циклів

«0» вказує на те, що вміст небезпечних субстанцій у всіх однорідних матеріалах знаходиться нижче межі середнього корпускулярного об'єму (MCV), встановленого стандартом 2011/65/EU (RoHS) з поправкою (EU) 2015/863.

УВАГА!

1. ВІД'ЄДНУЙТЕ пусковий пристрій від автомобіля протягом 30 секунд після пуску двигуна!

2. НЕ ПРИЄДНУЙТЕ одночасно два затискачі, це небезпечно! Затискачі мають підключатися і відключатися по черзі.

3. НЕ РОЗБИРАЙТЕ пусковий пристрій, це небезпечно!

! Будьте обережні при використанні пускового пристрою

Пристрій не призначений для використання дітьми та неповнолітніми без нагляду

Не допускайте попадання води на пусковий пристрій

Не занурюйте пусковий пристрій в воду

Не використовуйте пусковий пристрій у вибухонебезпечній обстановці, наприклад, поблизу легкозаймистих рідин, газів або пилових субстанцій

Не розбирайте та не змінюйте пусковий пристрій.

Ремонт пускового пристрою може виробляти тільки кваліфікований фахівець

Не піддавайте пусковий пристрій нагріву. Не зберігайте його при температурі вище за 70° С

Заряджайте пусковий пристрій тільки при температурі навколишнього середовища від -20° до + 60° С. Використовуйте для зарядки тільки дроти і адаптери, що входять в комплект пускового пристрою.

У надзвичайних умовах можливі витoki з батареї пускового пристрою. Ретельно видавіть рідину за допомогою серветки, не допускаючи контактів зі шкірою рук і дотримуючись техніки безпеки при роботі з акумуляторними електролітами. У разі потрапляння рідини на шкіру або в очі, промийте уражену ділянку проточною водою і зверніться по медичну допомогу.

По закінченню терміну служби утилізуйте пусковий пристрій з дотриманням правил охорони навколишнього середовища.

ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Виробник надає гарантію на даний виріб від будь-якого заводського браку на термін 24 місяці з дати виробництва. Гарантійні умови такі:

1. Гарантія дійсна тільки при пред'явленні оригінальної квитанції / чека (від дилера / роздрібного продавця), отриманого при купівлі товару, що підлягає ремонту або заміні.

2. Гарантія не дійсна, якщо з товару були видалені серійний номер, дата виробництва або етикетка.

3. Гарантія не покриває пошкодження або несправності товару, викликані звичайним зносом, механічними пошкодженнями, неправильною експлуатацією, модифікуванням або ремонтом третіми особами, які не мають на це відповідних допусків.

4. Виробник не несе відповідальності за будь-які втрати або пошкодження, які відбуваються в процесі доставки або в результаті форс-мажорних обставин.

5. Виробник не несе відповідальності за будь-які випадкові або непрямі пошкодження, що виникають внаслідок експлуатації виробу.

6. Всі гарантійні зобов'язання зводяться до ремонту або заміни дефектного виробу на розсуд виробника.

7. У разі, якщо виробник ремонтує або замінює виріб, на нього поширюються гарантійні зобов'язання на протязі гарантійного періоду, що залишається. На період ремонту або заміни виробу передбачається надання для експлуатації товару з аналогічним функціоналом. Замінена частина або цілий виріб стають власністю виробника.

8. На витратні компоненти, такі як батареї і аксесуари, гарантія не поширюється.

Захист від перезаряду або повного розряду

Захист запобіжником

Захист від неправильного підключення

Використовувані стандарти: GB/T 18287-2000

CE

FC

RoHS

IP

ПРИЄМНОГО ВИКОРИСТАННЯ!!!