ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ARM-SC10A ARM-SC15A

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

СИМВОЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Клас II

Для використання лише в приміщеннях

Перед зарядкою ознайомтеся з інструкцією

Правильна утилізація цього виробу

Будь ласка, збережіть ці інструкції.
Цей посібник містить важливі вказівки і безпеки та експлуатації.
Прочитайте всі інструкції та дотримуйтеся їх
під час кожного використання цього пристрою.

armer.com.ua

ЗМІСТ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	2
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	3
ВИКОРИСТАННЯ КАБЕЛЮ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ	3
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ	3
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	5
ОСОБЛИВОСТІ	6
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	10
ОБСЛУГОВУВАННЯ	11

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

МОДЕЛЬ	ARM-SC10A	ARM-SC15A
Вхідна напруга	220-240 В змінного струму, 50/60 Гц	
Вхідна потужність	Не більше 175 Вт	Не більше 280 Вт
Зарядна напруга	14.4 В постійного струму; 28.8 В постійного струму (24 В)	
Мінімальна напруга акумулятора	2 В постійного струму	
Зарядний струм	10 А (13.8 В) / 5 А (13.8 В) / 2 А (13.8 В) / 1 А (13.8 В)	15 А (13.8 В) / 8 А (13.8 В) / 4 А (13.8 В) / 2 А (13.8 В)
Тип зарядки	Багатоступенева, повністю автоматична	
Тип акумуляторів, що підтримується	Свинцево-кислотні 12 В (гель, AGM, глевка), AGM, глевка 12 В, LiFePO4, LiFe	
Ємність акумулятора	20 – 300 А·г	20 – 400 А·г
Підтримувані ємності	20 – 300 А·г (для 12 В); 10 – 150 А·г (для 24 В)	20 – 400 А·г (для 12 В); 10 – 200 А·г (для 24 В)
Напруга відновлення	12 В постійного струму (12 В); 24 В постійного струму (24 В)	
Напруга живлення	13.8 В постійного струму (12 В); 27.6 В постійного струму (24 В)	
Ступінь захисту	IP20, у приміщенні складання	

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Для використання лише в приміщенні.
- Не експлуатуйте пристрій при температурі нижче 0°C.
- Будь ласка, перевірте перед використанням, чи вихідна напруга та струм зарядного пристрою відповідають вимогам акумулятора.
- Не використовуйте зарядний пристрій, якщо кабель живлення пошкоджений або зношений.
- Не розбирайте пристрій самостійно, його має замінити виробник, сервісний представник або подібна кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки.
- Не відкривайте пристрій не можна відкривати корпус. Якщо корпус пошкоджено, зарядний пристрій не можна експлуатувати.
- Перед підключенням або відключенням зарядного пристрою від акумулятора, вимкніть пристрій.
- Не використовуйте можуть експлуатувати для осіб віком до 8 років і особам з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з брехня досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють небезпеки.
- Діти не мають грати з зарядкою.
- Не використовуйте зарядний пристрій в місті пускового пристрою.
- Не використовуйте для зарядки сухих елементів.
- Забезпечте належну вентиляцію під час зарядки.
- У разі зарядження акумулятора без нагріву в автомобілях слідує потрібно під одного ознайомитися з інструкцією виробника. Не перевищуйте рекомендовану напругу та струм зарядки. Після цього до зарядки акумулятора від мережі слід перевірити, чи вихідні напруга та струм зарядного пристрою відповідають вимогам акумулятора. Не використовуйте зарядний пристрій, якщо вихідні напруга та струм не відповідають вимогам акумулятора. Не використовуйте пристрій для зарядки інших акумуляторів, ніж вказано. Пристрій призначений для зарядки акумуляторів, що використовуються у стартерні стартерні системи автомобілів та будинків акумуляторів.

ВИКОРИСТАННЯ КАБЕЛЮ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Використання запасного

- Під'єднайте кабель живлення пристрою (зарядний) зарядного пристрою до мережі.
- Під'єднайте кабель живлення, а запасне негативного пункта (чорний) до негативного пункта акумулятора, а запасне негативного пункта (червоний) до негативного пункта акумулятора. Спочатку підключіть до акумулятора. Перше за кроку до зарядного пристрою.
- Перевірте запасні кабелі зарядного пристрою до кабелю і клемами, під'єднаними до акумулятора.
- Підключіть шнур живлення до електромережі.

Використання кільцевих / їдкозвуков

Кабель із кільцевими і їдкозвуковими пристроями для акумулятора, що забезпечує надійне з'єднання і ефективне живлення.
- Під'єднайте до клеми кабель живлення пристрою (зарядний) зарядного пристрою.
- Підключіть пристрій ПОЗИТИВНИЙ кільцевий і їдкозвук до ПОЗИТИВНИЙ клеми акумулятора.
- Підключіть пристрій НЕГАТИВНИЙ кільцевий і їдкозвук до НЕГАТИВНИЙ клеми акумулятора.
- Перевірте, чи з'єднані кабелі, щоб запустити і підзарядити.
- Підключіть вищий шнур живлення пристрою до кабелю і кільцевими і їдкозвуком.
- Підключіть шнур живлення до електромережі.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

РК-ДИСПЛЕЙ

Багатоцільовий дисплей показує стан акумулятора та зарядного пристрою.

СИМВОЛИ	ПОЯСНЕННЯ
	Зарядний пристрій знаходиться в режимі очікування.
	Перевірте підключення батареї та поживлте мережею.
	Відображення стану заряду акумулятора.
	Відображення стану заряду акумулятора. Акумулятор не підключений до зарядного пристрою. Перевірте підключення акумулятора.
	Відображення стану заряду акумулятора. Акумулятор не підключений до джерела живлення. Перевірте підключення.
STD	Режим відновлення (лише для свинцево-кислотної батареї)
GEL	Режим відновлення (лише для свинцево-кислотної батареї)
LFP	Режим відновлення (лише для LiFePO4 з системою BMS).
AGM	Режим відновлення (лише для свинцево-кислотної батареї)

Живлення пристрій постійного струму.

У змінному режимі напруга живлення вище максимальної напруги акумулятора (12 В Вольт, або на 12 В).
Зарядка не почнеться.
З'являється для будь-якого типу помилки.

У таблиці показовостей роботи пристрою зарядження:

Для моделі ARM-SC10A

Напруга акумулятора	Тип батареї				Зарядний струм				Відновлення		Живлення
	STD	AGM	GEL	LFP	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	27.6	
10 В	25.4 %	25.4 %	25.4 %	25.4 %	10 А	5 А	2 А	1 А	10 А / 2 А	20 А / 2 А	
12 В	25.4 %	25.4 %	25.4 %	25.4 %	—	—	—	—	10 А / 2 А	20 А / 2 А	
24 В	—	—	—	—	—	—	—	—	10 А / 2 А	20 А / 2 А	

Для моделі ARM-SC15A

Напруга акумулятора	Тип батареї				Зарядний струм				Відновлення		Живлення
	STD	AGM	GEL	LFP	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	27.6	
10 В	25.4 %	25.4 %	25.4 %	25.4 %	15 А	8 А	4 А	2 А	15 А / 4 А	30 А / 4 А	
12 В	25.4 %	25.4 %	25.4 %	25.4 %	—	—	—	—	15 А / 4 А	30 А / 4 А	
24 В	—	—	—	—	—	—	—	—	15 А / 4 А	30 А / 4 А	

КНОПКА АКУМУЛЯТОРА

Можна активувати вибір типу батареї та зупинити процес зарядження. Ви можете змінити напруговими зарядка під час паузи.

КНОПКА РЕЖИМУ

Можна активувати вибір швидкості зарядження, напруги батареї, відновлення та живлення.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПРИМІТКА:

Перед використанням зарядного пристрою ознайомтеся з усіма інструкціями щодо безпеки та експлуатації. Дотримуйтеся всіх інструкцій. Неналежне експлуатація або ігнорування попереджень і правил може спричинити травми або смерть.

ПРИМІТКА:

НЕОБХІДНО ПІДКЛЮЧИТИ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ДО АКУМУЛЯТОРА (В ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРИВОДУ ВИЩЕ).

ЗАРЯДКА

- Під'єднайте запасний позитивного полюса (червоний) зарядного пристрою до позитивного полюса акумулятора, а запасне негативного полюса (чорний) до негативного полюса акумулятора або до кузова автомобіля.
Перш ніж вистави від'єднати.
- Перевірте, чи з'єднані кабелі, щоб запустити і підзарядити.
- Коли блиме «чат батареї», натисніть КНОПКУ БАТАРЕЇ щоб вибрати чат батареї. Чат батареї, що є на вибір: свинцевий, гель, AGM, LiFePO4.
- Натисніть КНОПКУ РЕЖИМУ щоб вибрати напругу батареї та режим заряду. Після цього до мережі. Пристрій почне заряджати.
- Якщо ви хочете припинити заряд, натисніть КНОПКУ БАТАРЕЇ щоб вибрати напругу батареї та режим заряду.

ПРИМІТКА:

Зарядний пристрій не можна наявним можна під'єднати батареї, підзарядження. Якщо ви хочете припинити заряд, натисніть КНОПКУ БАТАРЕЇ.

Зарядний пристрій можна залишити підключеним до батареї в будь-який час, щоб забезпечити підзарядку. Один розмикаючий пристрій, що перевищує 2 А.
- Після завершення зарядження стосунку від'єднайте зарядний пристрій від мереж.
- Спочатку відключіть від мережі, а потім від акумулятора.

ПРИМІТКА:

Якщо напруга і струм зарядного пристрою не відповідають вимогам акумулятора, не можна заряджати батареї.

ПРИМІТКА:

Якщо напруга і струм зарядного пристрою сумісні, але ємність акумулятора не відповідає вимогам, слід перевірити, чи ємність акумулятора відповідає вимогам. Якщо ємність акумулятора не відповідає вимогам, не можна заряджати.

РЕЖИМ ЖИВЛЕННЯ

ПРИМІТКА:
АКУМУЛЯТОРИ ЦИМ РЕЖИМОМ З ОБЕРЕЖНІСТЮ. ВИНЕД ЗАКОТУ ВІД КОНТРОЛЕРАМИ ЗА ЗВОРОТНОЇ ПОЛЯРНОСТІ!

Зарядний пристрій можна використовувати для живлення пристроїв клеми «Живлення» (наприклад, для перевірки напруги акумулятора). Якщо ви хочете, щоб пристрій мав живлення, але не хотіли, щоб акумулятор заряджався, слід вимкнути мережу або не вмикати мережу живлення пристрою.

Режим живлення перевіряється для живлення пристрою (Вольт стрілку, несіра для живлення шкіри, обгорну сверху тощо), а також для можливостей виробництва для обслуговування напругою батареї комп'ютера автомобілів або інші джерела або замки живлення.

Для вибору напруги живлення натисніть КНОПКУ РЕЖИМУ. Для ARM-SC10A, або 13.8 В або 27.6 В. Для ARM-SC15A. Його вказано напругу живлення, якщо натиснутим перевищить межу стрілку.

Якщо ви хочете перевірити напругу живлення, натисніть КНОПКУ БАТАРЕЇ.

ПРИМІТКА:

Зарядний пристрій не можна наявним можна під'єднати батареї, підзарядження. Якщо ви хочете припинити заряд, натисніть КНОПКУ БАТАРЕЇ.

Зарядний пристрій можна залишити підключеним до батареї в будь-який час, щоб забезпечити підзарядку. Один розмикаючий пристрій, що перевищує 2 А.
- Після завершення зарядження стосунку від'єднайте зарядний пристрій від мереж.
- Спочатку відключіть від мережі, а потім від акумулятора.

ТЕСТУВАННЯ

- Перевіряється, що акумулятор не заряджається гранично гарячий. Якщо акумулятор гарячий, не заряджайте.
- Підключіть зарядний пристрій до акумулятора. Якщо ви хочете, щоб акумулятор не заряджався, ніяке інструкцій. Якщо РК-дисплей не працює, це свідчить про несправність. Перевірте правильність підключення або ознайте несправності «ПОТІ»РК» у розділі «УСУНЕННЯ КОДІВ НЕСПРАВНОСТЕЙ».
- Перевірте показник напруги на РК-дисплеї. Якщо ви хочете, щоб акумулятор не надійно заряджався, ознайте несправності «ПОТІ»РК» у розділі «УСУНЕННЯ КОДІВ НЕСПРАВНОСТЕЙ».
- Перевірте показник напруги на РК-дисплеї. Якщо ви хочете, щоб акумулятор не надійно заряджався, ознайте несправності «ПОТІ»РК» у розділі «УСУНЕННЯ КОДІВ НЕСПРАВНОСТЕЙ».
- Перевірте показник напруги на РК-дисплеї. Якщо ви хочете, щоб акумулятор не надійно заряджався, ознайте несправності «ПОТІ»РК» у розділі «УСУНЕННЯ КОДІВ НЕСПРАВНОСТЕЙ».

РЕЖИМ ДЕСУЛЬФАТАЦІЇ

Відновлює ємність сульфатованого акумулятора, застосовуючи спеціальну імпульсну напругу для того, щоб видалити шар сульфату з пластин акумулятора. Якщо напруга батареї падає нижче 12 В для ARM-SC10A 12 В або 24 В для ARM-SC15A 24 В, пристрій перейде в режим десульфатації. Ви можете вибрати напругу відновлення, якщо ви хочете, щоб пристрій перейшов в режим десульфатації, і він приймав заряд.

ПРИМІТКА:

Батареї можуть нагріватися, якщо напруга вісь на одне нижче 12 В для ARM-SC10A 12 В або 24 В для ARM-SC15A 24 В протягом 3 хвилин після розрядженої. Відкриті акумулятори не перевіряє з спеціальною рифлеєю або ґнотами.

ОСОБЛИВОСТІ

БАГАТОСТУПЕНЕВА АВТОМАТИЧНА ЗАРЯДКА СВИНЦЕВО-КИСЛОТНОЇ БАТАРЕЇ

Зарядний пристрій багатоступеневий, повністю автоматичний, ефективний, призначений для оптимального заряджання та обслуговування свинцево-кислотних акумуляторів.

Етап 1: живлення

Якщо напруга акумулятора нижче мінімальної напруги зарядження. Якщо напруга акумулятора нижче, вона перейде у режим імпульсу зарядки, щоб оживити батарею.

Етап 2: Зарядка

Пристрій подає зарядний струм у 1/2 значення струму, який ви вибираєте, якщо напруга батареї нижче 12 В для ARM-SC10A 12 В або 24 В для 24 В, що нижче 14.4 В для ARM-SC10A 14.4 В або 28.8 В для ARM-SC15A 28.8 В. Ця фаза дозволяє 2 А для ARM-SC10A.

Етап 3-а: зарядка постійним струмом (CC)

Якщо напруга акумулятора перевищує 12 В для ARM-SC10A 12 В, пристрій подає повний струм (CC) (Наприклад ЛИШЕ 2 А).

Етап 3-б: зарядка постійною напругою (CV)

Якщо напруга акумулятора перевищує 14.4 В для ARM-SC10A 14.4 В, пристрій подає струм (CC) (Наприклад ЛИШЕ 2 А).

Етап 3-в: зарядка постійним струмом (CC)

Якщо напруга акумулятора перевищує 14.4 В для ARM-SC10A 14.4 В, пристрій подає струм (CC) (Наприклад ЛИШЕ 2 А).

Етап 7: зарядка постійною напругою (CV)

Доводить ємність заряду до 95% ємності постійного змінюючи струм, що дозволяє уникнути перегрівання та газовиділення, що сприяє подовженню терміну служби акумулятора.

Етап 8: живлення

Завершує процес зарядження та вводить живлення до максимальну напругу живлення.

Етап 9: живлення

Ви відключить вихід і гарантує, що зарядний пристрій підтримує напругу, що дорівнює напрузі живлення, щоб акумулятор залишався повністю заряджений.

Етап 10: технічне обслуговування

Якщо напруга акумулятора нижче 12 В для ARM-SC10A 12 В або 24 В для ARM-SC15A 24 В, пристрій перейде в режим заряду, що ефективно та надійно забезпечить повний заряд батареї без ризику перезарядки.

РЕЖИМ ДЕСУЛЬФАТАЦІЇ

Відновлює ємність сульфатованого акумулятора, застосовуючи спеціальну імпульсну напругу для того, щоб видалити шар сульфату з пластин акумулятора. Якщо напруга батареї падає нижче 12 В для ARM-SC10A 12 В або 24 В для ARM-SC15A 24 В, пристрій перейде в режим десульфатації. Ви можете вибрати напругу відновлення, якщо ви хочете, щоб пристрій перейшов в режим десульфатації, і він приймав заряд.

ПРИМІТКА:

Батареї можуть нагріватися, якщо напруга вісь на одне нижче 12 В для ARM-SC10A 12 В або 24 В для ARM-SC15A 24 В протягом 3 хвилин після розрядженої. Відкриті акумулятори не перевіряє з спеціальною рифлеєю або ґнотами.

ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРІВ LiFePO4

Зарядний пристрій використовує багатоетапний процес зарядки, спеціальний для літієвих акумуляторів LiFePO4, щоб гарантувати безпечне та ефективне заряджання. Зарядний пристрій розроблений для оптимальної зарядки літієвих акумуляторів LiFePO4, що забезпечує високу ефективність та тривалий термін служби. Пристрій автоматично регулює напругу та струм, щоб уникнути перегрівання та забезпечити повний заряд, що сприяє подовженню терміну служби акумулятора.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕНАПРУГИ

Якщо зарядний пристрій налаштований на зарядку при напрузі, нижчій за номінальну напругу батареї, стрілки цей захист. Зарядиться до виду помилки «ПОТІ»» рядок»«УСУНЕННЯ КОДІВ НЕСПРАВНОСТЕЙ».

ЗАХИСТ ВІД ЗВОРОТНОЇ ПОЛЯРНОСТІ

Цей захист спрацював, якщо зарядний пристрій виявляє зворотне підключення батареї на клеми, і живлення не надсилається на вихідні кабелі. Спочатку, щоб уникнути на РК-дисплеї.

ЗАХИСТ ВІД КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

Цей захист спрацював, якщо зарядний пристрій виявляє коротке замикання на затискачі, і живлення не надсилається на вихідні кабелі. Зверніться до розділу «УСУНЕННЯ КОДІВ НЕСПРАВНОСТЕЙ».

ФУНКЦІЯ ДІАГНОСТИКИ АКУМУЛЯТОРА

Ця функція дозволяє перевірити стан акумулятора. Батареї та може показувати про несправності. Якщо ви хочете, щоб акумулятор не заряджався, ознайте несправності «ПОТІ»РК» у розділі «УСУНЕННЯ КОДІВ НЕСПРАВНОСТЕЙ».

Якщо ви хочете, щоб акумулятор не заряджався, ознайте несправності «ПОТІ»РК» у розділі «УСУНЕННЯ КОДІВ НЕСПРАВНОСТЕЙ».

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ

Зарядний пристрій призначений для зменшення зарядного струму і навіть припинення зарядки, якщо температура перевищує 60°C, щоб уникнути автоматичних відмовлень. Зверніться до виду помилки «ПОТІ»» рядок»«УСУНЕННЯ КОДІВ НЕСПРАВНОСТЕЙ».

ЗАРЯДКА ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАРЯДКИ

Мікропроцесор відновлює зарядні параметри при фінальне значення напруги живлення зарядки, що сонячні, що дозволяє уникнути безсонницю перегріву в режим зарядження, яке можливе, встановлений напругою живлення. Ця функція гарантує, що акумулятор отримує оптимальний заряд, що веде до подовження терміну служби акумулятора та запобігання перегріву компонентів. Ви також можете вибрати напругу живлення відповідно до вашого вибору.

Напруга живлення	Результат
Менше 12,8 В	Акумулятор не заряджається.
12,8 – 13,8 В	Акумулятор заряджається.
13,8 – 27,6 В	Акумулятор заряджається.
Вище 27,6 В	Акумулятор не заряджається.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо підключення РК-дисплея блимає / КОД ПОМИЛКИ миготіє під час використання зарядного пристрою, будь ласка, зверніться до сервісної лінії та скопіюйте рядок кодів у розділ «ПОТІ» і надішліть на адресу support@armer.ua.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВІДКРИВАТИ ПРИСТРІЙ ВІД МЕРЕЖІ, А ПОТІМ ВІДКРИВАТИ ЙОГО.

Код	Стан	Можлива причина	Рішення
F04	Електричне живлення 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В	Напруга живлення не відповідає вимогам	Перевірте напругу живлення.
F02	Електричне живлення 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В	Напруга живлення не відповідає вимогам	Перевірте напругу живлення.
F03	Батарея нагрівається	Датчик температури батареї пошкоджений	Замініть акумулятор.
		Датчик температури батареї не підключений	Перевірте батарею.
F12	Напруга живлення 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В	Напруга живлення не відповідає вимогам	Перевірте напругу живлення.
F13	Напруга живлення 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В	Напруга живлення не відповідає вимогам	Перевірте напругу живлення.
F05	Напруга живлення 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В	Напруга живлення не відповідає вимогам	Перевірте напругу живлення.
F06	Напруга живлення 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В	Напруга живлення не відповідає вимогам	Перевірте напругу живлення.
F07	Електричне живлення 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В	Напруга живлення не відповідає вимогам	Перевірте напругу живлення.
F08	Напруга живлення 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В	Напруга живлення не відповідає вимогам	Перевірте напругу живлення.
F09	Електричне живлення 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В	Напруга живлення не відповідає вимогам	Перевірте напругу живлення.
F10	Напруга живлення 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В	Напруга живлення не відповідає вимогам	Перевірте напругу живлення.
F11	Напруга живлення 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В	Напруга живлення не відповідає вимогам	Перевірте напругу живлення.
F01	Електричне живлення 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В, 13.8 В, 27.6 В	Напруга живлення не відповідає вимогам	Перевірте напругу живлення.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Якщо потрібно зберігати у вологому середовищі або в місцях з агресивними газами, в сумісно місці, недоступним для дітей.
- Не зберігайте в місцях, де температура може перевищувати технічно допустимі. Не зберігайте в місцях, де температура може перевищувати технічно допустимі.
- Виробник не несе відповідальності за будь-яке пошкодження, спричинене неналежним зберіганням.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Шановний клієнт!
Дякуємо Вам за вибір товарів торгової марки **ARMER**

Назва деталі: _____

Гарантійний термін: _____

Магазин _____

Заводський код № _____

Дата продажу: _____

Підпис продавця _____

Гарантійний термін на продукцію Армер – 12 місяців. Гарантія не обмежена на: 1. Дефекти, що виникли внаслідок порушення правил експлуатації, зазначених в інструкції з експлуатації. 2. Гарантія дійсна тоді, коли пристрій експлуатувався згідно з технічними вимогами, зазначеними в технічному паспорті. 3. Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок перегрівання, внаслідок впливу сторонніх предметів, внаслідок потрапляння всередину пристрою рідин, а також внаслідок дії сторонніх факторів, не пов'язаних з виробництвом пристрою. 4. Виробник не несе відповідальності за будь-яке пошкодження, спричинене неналежним зберіганням. 5. Виробник не несе відповідальності за будь-яке пошкодження, спричинене неналежним транспортуванням. 6. Виробник не несе відповідальності за будь-яке пошкодження, спричинене неналежним монтажем. 7. Гарантія не поширюється на пристрої, які експлуатувались у промислових цілях. 8. Виробник не несе відповідальності за витрати на ремонт, пов'язані з ремонтом пристрою, що перебував на гарантійному обслуговуванні, а також на відшкодування будь-яких збитків, пов'язаних з ремонтом пристрою. 9. Гарантія не поширюється на витратні елементи, такі як батареї, фільтри, ущільнювачі, ремені, лампи, вентилятори, а також на фотоелементи. Виробник залишає за собі право змінити зовнішній вигляд пристрою.

Дата продажу: _____

Печатка (розпис) магазину (дилера) — Печатка (розпис) постачальника (дилера) — Підпис покупця

Зарубіжна ТОВ «ЗЕТ» (ЛТД) ім.академіка ТЕЛЕ-СЕНТА»
Україна, 03680, м. Київ, вул. Ф. Ернстрема, 3,
Зарубіжний ул. Чарльза Ліндбергу, Україна, 03680
+ 38 (044) 332 0 332
armer.com.ua