

Гарантійні зобов'язання

Дякуємо за довіру до нашої продукції. Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації.

У разі нормального використання виріб підлягає безкоштовному гарантійному обслуговуванню. Пошкодження, спричинені неправильним використанням або навмисним втручанням, не підлягають гарантійному обслуговуванню.

Гарантійні умови

I. З дати придбання виробу, у разі виникнення несправності за умов нормальної експлуатації, гарантійне обслуговування здійснюється за наявності виробу, товарного чека та гарантійного талона.

1. Гарантійний термін становить три місяці з дати придбання.
2. Після закінчення гарантійного терміну вартість запасних частин і ремонтних робіт оплачується користувачем.

II. У наведених нижче випадках безкоштовне гарантійне обслуговування не надається:

1. Неправильна експлуатація, неналежне використання, несанкціоноване втручання, модифікація або пошкодження, спричинені розбиранням виробу.
2. Пошкодження внаслідок нестандартної напруги живлення, форсмажорних обставин або стихійних лих.
3. Самостійне розкриття виробу або використання неоригінальних аксесуарів, що призвело до несправності чи пошкодження.
4. Відсутність гарантійного талона або документа, що підтверджує покупку.

III. Зберігайте гарантійний талон та розрахункові документи – вони необхідні для гарантійного та післягарантійного обслуговування.

IV. З питань технічного обслуговування звертайтеся до місцевого дистриб'ютора.

Відповідальність

Виробник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, спричинені використанням виробу або його несправністю.

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ПЛАСТИКУ ARM-PP120



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Шановні користувачі! Дякуємо за вибір і придбання нашої продукції!

Щоб ви могли правильно зрозуміти принцип роботи та безпечно користуватися виробом, уважно прочитайте цю інструкцію перед початком експлуатації. Збережіть її для подальшого використання.

I. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Підтримуйте робоче місце в чистоті та уникайте небезпечних умов.
2. Перед зварюванням перевірте робоче середовище.
Не використовуйте пристрій у вологих місцях або поблизу легкозаймистих рідин чи газів.
3. Під час використання на відкритому повітрі застосовуйте лише сертифікований подовжувач живлення.
4. Уникайте контакту з заземленими предметами, такими як труби, плити, холодильники тощо.
5. У разі пошкодження кабелю живлення (оголені дроти, тріщини, перегрів, деформації ізоляції) негайно замініть його.
6. Перед використанням переконайтеся, що пристрій перебуває в справному стані та робочі елементи надійно закріплені.
7. Завжди зберігайте стійке положення тіла під час роботи.
8. Під час заміни аксесуарів вимкніть пристрій та від'єднайте його від мережі живлення.
9. Працуйте у захисних окулярах, навушниках та інших засобах індивідуального захисту.
10. Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням.
11. Не спрямовуйте увімкнений пристрій на людей або тварин.
12. Під час роботи тримайте пристрій у руках. Перед тим як покласти його, дочекайтеся повного охолодження, щоб уникнути займання.
13. Під час роботи або охолодження не торкайтеся зварювального елемента або нагрівальної головки.
14. Пристрій оснащений функцією захисту від перегріву. Після спрацювання захисту роботу можна продовжити приблизно через 30 секунд.
15. Після завершення роботи від'єднайте пристрій від мережі та зберігайте його у відповідному місці.

II. ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.
2. Розміщуйте пристрій у сухому місці, уникаючи прямого сонячного світла, впливу мастил та волог.
3. Пристрій та комплектуючі слід зберігати в безпечному й чистому місці.
4. Використовуйте лише оригінальні запасні частини та аксесуари, рекомендовані виробником.

III. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

1. Зварювання пластику: наплавлення матеріалу, ремонт отворів, усунення тріщин.
2. Ремонтні скоби (термоскоби): відновлення пошкоджень у горизонтальному, вертикальному напрямку та вздовж тріщин.
3. Гаряче формування (термонаплавлення): нагрів і зварювання пластику з підвищеною міцністю та акуратним зовнішнім виглядом.
4. Термічне різання: термічне різання пластикових стрічок і мотузок із рівним зрізом та автоматичним запаюванням країв.

Попередження:

*Забороняється розбирати пристрій непрофесійним користувачам.
Усередині наявні елементи з високою напругою – небезпечно для життя.
Не використовуйте пристрій із пошкодженим, модифікованим або зламаним кабелем живлення. Уникайте надмірного натягу, сильних згинів або механічного навантаження на кабель – це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.*

IV. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ARM-PP120
Напруга живлення	Змінний струм 110 В / 220 В / 230 В
Частота	50 / 60 Гц
Потужність	120 Вт