

5. Якщо пристрій через інтенсивну експлуатацію потребує додаткового періодичного обслуговування, ці роботи виконуються за рахунок споживача.

6. Після закінчення гарантійного терміну експлуатації ремонт провадиться за рахунок споживача. Дефектні вироби приймаються для гарантійного обслуговування лише чистими, укомплектованими та в оригінальній упаковці.

Гарантійний талон заповнюється продавцем під час передачі товару Покупцеві та повинен мати назву виробу, термін гарантії, дату продажу.

Гарантійний талон має бути засвідчений підписом продавця та його П.І.Б.

Вносити зміни до гарантійного талону забороняється!

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	Максимальна вантажопідйомність	Діапазон висоти підйому	Вага домкрата
ARM-SP2	2 т	160...325 мм	4 кг
ARM-SP3	2 т	210...485 мм	4.5 кг

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійний термін експлуатації пристрою 24 місяці з дня продажу. Талон дійсний при заповненні.

Найменування (модель) _____

Дата продажу _____

Продавець (П.І.Б., підпис) _____

Найменування і штамп
торгової організації. _____

З умовами гарантії ознайомлений, передпродажна перевірка зроблена, до зовнішнього вигляду, комплектації та упаковці вироби претензій не маю.

Підпис покупця _____

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ У ВИПАДКУ:

- Відсутності гарантійного талона, а також, якщо він не заповнений або заповнений не повністю.
- Недотримання правил зберігання, експлуатації та транспортування.
- Потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин.
- Розборки виробу споживачем або особою, яка не має права на його ремонт.
- Стихійних лих, пожеж.



Вироблено в КНР під ТМ «ARMER» на замовлення ТОВ «ОМЕГА //»
Імпортёр: ТОВ «ОМЕГА //», вул. Промислова, 1, сел. Васищеве, Харківський р-н, Харківська обл.,
Україна, 62495 Тел.: +38 050 840 00 88

www.armer.com.ua




ДОМКРАТ ГВИНТОВИЙ

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ARMER

Дякуємо за вибір продукції ARMER



ДОМКРАТ ГВИНТОВИЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПІДЙОМУ І ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛЮСАРНО-СКЛАДАЛЬНИХ, РЕМОНТНИХ ТА ІНШИХ РОБІТ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Забороняється:

- експлуатувати несправний домкрат;
- експлуатувати домкрат у горизонтальному або похилому положенні;
- експлуатувати домкрат на навантаженнях, що перевищують вантажопідйомність, зазначену в таблиці специфікацій;
- висувати шток на величину більшу, ніж зазначена в таблиці специфікацій;
- експлуатувати домкрат в умовах сильного забруднення (пил, бруд, пісок тощо) без додаткових заходів щодо захисту, проводити підйом і спуск вантажу, якщо під ним перебувають люди;
- наносити удари по домкрату;
- залишати домкрат з піднятим вантажем без нагляду, вирівнювати вантаж на вазі;
- експлуатувати домкрат ненавченому персоналу, проводити ремонт механізму при піднятому вантажі.



ВИКОРИСТАННЯ ДОМКРАТУ

1. Розпакувати домкрат.
2. Визначити місце підйому вантажу.
3. Встановити домкрат і, обертаючи привід, підвести підйомний гвинт під вантаж.
4. Вставити руки́в'я в гніздо приводу підйомного гвинта.
5. Після підготовки домкрата до роботи можна почати підйом. Якщо під час підйому починає працювати тріскачка перемикача режиму робіт, то перекинути її в положення підйому. Для цього потрібно підняти фіксатор перемикача так, щоб напрямні вийшли з пазів, повернути фіксатор на 180 градусів і встановити фіксатор на місце. Після цього можна продовжувати підйом. Опускання проводиться у зворотному порядку. Механізм тріскачки працює тільки під навантаженням.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне обслуговування необхідне для підтримки домкрата в постійній технічній справності.

Технічний догляд за домкратом включає його візуальний огляд (перевіряється якість затягування різьбових з'єднань, перевіряється стан робочої поверхні штока) і змащування основних вузлів. Подряпини, сколи та інші дефекти поверхні не допускаються. Зберігати в закритому неопалюваному приміщенні, вологість повітря не повинна перевищувати 70%. Рекомендується використовувати пластичні мастила типу літол або цятітм.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Домкрат відповідає паспортним даним у разі дотримання споживачем умов експлуатації, транспортування і зберігання. Гарантійний термін встановлюється 12 місяців з дня продажу кінцевому споживачеві.

1. Гарантія діє за наявності правильно заповненого гарантійного талона із зазначенням дати продажу, моделі, назви фірми-продавця, підпису продавця та покупця.
2. Гарантія діє при дотриманні умов експлуатації та дотримання правил техніки безпеки.
3. Гарантія не поширюється:
 - на будь-які види очищення від забруднення;
 - на механічні пошкодження обладнання, а також проводів та роз'ємів;
 - на частини виробу, які легко ушкоджуються (пластмасу);
 - на вихід із ладу деталей, які мають обмежений термін служби.
4. Гарантійний ремонт не проводиться у таких випадках:
 - використання пристрою не за призначенням;
 - порушення споживачем технічних характеристик (перевищення допустимого на пристрій навантаження та ін.);
 - порушення споживачем правил експлуатації та зберігання пристрою;
 - пристрій отримав механічне або хімічне пошкодження внаслідок транспортування та експлуатації;
 - пошкодження, що виникли внаслідок порушення вимог виробника при встановленні та експлуатації;
 - пошкодження виникли внаслідок перевантаження або недбалості експлуатації;
 - пошкодження виникли внаслідок невиконання вказівки про злив води з обладнання перед зимовим періодом;
 - пошкодження, що виникли внаслідок форс-мажорних обставин (пожежа, повені, блискавки тощо), а також інших причин, що перебувають поза контролем продавця та виробника;
 - пошкодження, що виникли внаслідок потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах, пошкодження гризунами тощо;
 - при використанні у пристрої неоригінальних запасних частин;
 - ремонт чи внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
 - якщо деталі вийшли з ладу через несвоєчасне проведення технічного та періодичного обслуговування;
 - очевидне повне зношування деталей внаслідок надмірної експлуатації за короткий термін;
 - є іржа на деталях;
 - є явні ознаки зовнішнього чи внутрішнього забруднення.